

CEPILLO DE LIMPIEZA FACIAL MANUAL DE USUARIO



¡Gracias por elegir el limpiador facial sónico de Kusiway!

Este dispositivo ha sido diseñado para transformar tu rutina de cuidado facial con tecnología avanzada de limpieza y masaje. Fabricado con silicona antibacteriana de alta calidad, asegura una limpieza profunda, cuidando incluso las pieles más sensibles.

Con este cepillo facial, disfrutarás de beneficios como:


- ✓ Eliminación del 95,5% de las impurezas, restos de maquillaje y grasa.
- ✓ Reducción visible de los poros y mejora en la firmeza y elasticidad de la piel.
- ✓ 8 niveles ajustables de masaje para adaptarse a todos los tipos de piel.
- ✓ Portabilidad y diseño resistente al agua (certificación IPX6) para usar incluso en la ducha.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES:

- ⚠ No utilizar en piel con heridas abiertas, irritaciones graves o infecciones cutáneas.
- ⚠ Evitar el contacto directo con los ojos.
- ⚠ No modificar ni desmontar el dispositivo. Esto puede comprometer su seguridad y anular la garantía.
- ⚠ Este dispositivo está diseñado únicamente para uso facial externo.
- ⚠ Mantener fuera del alcance de los niños.
- ⚠ Consultar a un médico antes de usar si tienes condiciones médicas como dermatitis, alergias cutáneas severas o si estás embarazada.

Este manual te guiará para usar tu dispositivo de manera efectiva y mantenerlo en óptimas condiciones. Sigue los pasos e indicaciones de seguridad para aprovechar al máximo tu nueva herramienta de cuidado personal. Te pedimos que te des un tiempo para poder leerlo antes de empezar a usar el producto.

COMPONENTES DEL DISPOSITIVO



1. Zonas de limpieza de silicona: Superficie suave y antibacteriana para una limpieza efectiva.
2. Botón de encendido/apagado: Controla el encendido, apagado y ajuste de niveles.
3. Puerto de carga USB: Localizado en la parte trasera, protegido contra salpicaduras.
4. Luz indicadora: Señala estado de carga y funcionamiento



INSTRUCCIONES DE USO

Carga Inicial: Antes del primer uso, carga completamente el dispositivo con el cable USB incluido.

Preparación: Lava tu rostro y aplica tu limpiador facial favorito.

Encendido: Presiona el botón de encendido para activar el dispositivo.

Limpieza:

Selecciona el nivel de intensidad adecuado.

Sigue la rutina de belleza sugerida incluida en el paquete para obtener los mejores resultados.

Post-Usa: Apaga el dispositivo, enjuágalo con agua tibia y sécalo antes de guardarlo en la bolsa de tela.



MANTENIMIENTO Y CUIDADO DEL PRODUCTO

Limpia el dispositivo con agua tibia y un paño suave después de cada uso.

Seca completamente el dispositivo antes de guardarlo.

Asegúrate de que el puerto de carga esté seco antes de conectar el cable USB.

Guarda el dispositivo en la bolsa de tela incluida para protegerlo del polvo y la humedad.

Almacena el dispositivo en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa y temperaturas extremas.

NOTA: Nunca limpies el dispositivo con productos que contengan alcohol, petróleo o acetona, ya que pueden irritar la piel o dañar la silicona.

ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- No sumergir completamente el dispositivo en agua; es resistente a salpicaduras, pero no a la inmersión total.
- Antes de cargar, asegúrate de que el puerto USB esté completamente seco.
- No utilizar en piel con heridas abiertas, irritaciones graves o infecciones cutáneas.
- Evitar el contacto directo con los ojos y otras mucosas.
- Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por niños menores de 9 años.
- El uso en niños mayores de 9 años debe ser siempre supervisado por un adulto.
- Mantener el dispositivo lejos de materiales inflamables o explosivos durante su uso o carga.
- No utilizar cables de carga no originales para evitar riesgos eléctricos.
- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor, luz solar directa o humedad extrema.
- No desensamblar ni modificar el dispositivo, ya que esto puede comprometer su seguridad y anular la garantía.
- Suspender el uso si el dispositivo presenta fallas, daños visibles o un funcionamiento anormal.
- El uso del dispositivo debe ajustarse a las instrucciones proporcionadas en este manual
- Modificaciones no autorizadas al dispositivo pueden invalidar sus certificaciones de seguridad.

CUMPLIMIENTO Y CERTIFICACIONES

Este producto cumple con las siguientes normativas y estándares internacionales, garantizando su seguridad y calidad:





El símbolo de un contenedor tachado indica que este dispositivo no debe ser desechado junto con los residuos domésticos comunes. En su lugar, debe ser entregado en un punto de recogida destinado a equipos eléctricos y electrónicos. El manejo adecuado de este producto al final de su vida útil contribuye a minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y en la salud pública.

Las certificaciones presentadas aseguran que el dispositivo no genera interferencias electromagnéticas ni es afectado por ellas. Además que el producto opera sin interferencias perjudiciales y puede aceptar interferencias externas y que está diseñado con materiales seguros para el usuario y respetuosos con el medio ambiente.

PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo: SL08

Material: Silicona antibacteriana de grado médico.

Resistencia al Agua: IPX6 (resistente a salpicaduras y uso en la ducha).

Fuente de Alimentación: Batería de litio recargable de 3.7V.

Tiempo de Carga: Aproximadamente 2 horas.

Niveles de Intensidad: 12 tipos de masaje.

Frecuencia de Vibración: 6000 a 8000 pulsos por minuto.

Puerto de Carga: USB tipo estándar protegido.

Dimensiones: 80 x 80 x 30 mm.

Peso: 120 g.

El uso de este dispositivo se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. Kusiway no asume responsabilidad alguna por lesiones, daños físicos, materiales o de cualquier otra índole que resulten, directa o indirectamente, del uso de este producto, ya sea por mal manejo, incumplimiento de las advertencias de seguridad o uso indebido del mismo.

Kusiway se reserva el derecho de actualizar este manual y realizar modificaciones en su contenido sin previo aviso ni obligación de notificar dichos cambios. Este manual tiene como propósito ofrecer instrucciones claras para el uso seguro del dispositivo; sin embargo, no cubre todas las posibles circunstancias o situaciones que puedan surgir.

Es responsabilidad del usuario asegurarse de operar el dispositivo siguiendo las normativas aplicables y las recomendaciones incluidas en este documento. Ante cualquier duda o inconveniente, se recomienda contactar a nuestro servicio de atención al cliente para obtener asistencia adecuada, soporte@kusiway.com